TIP

PIEVIENOJIET TIP

DARBĪBAS	TERMINĀLIS
Palūdziet klientu ielikt nolasītājā čipkarti	Laipni lūdzam!
Ievadiet darījuma summu. Piemēram 1000 (10.00 EUR) Ievadot summu, nospiediet **zaļo** taustiņu (ENTER) .	Summa (EUR) Ievadiet summu… **10,00**
Maksājumu terminālis parāda uz ekrāna iespēju dot "tējas naudu" - TIP. Klients vēlas dot "tējas naudu" (TIP) un nospiež termināļa zaļo taustiņu. (Ja klients nevēlas dot "tējas naudu" (TIP), tad nospiež sarkano taustiņu un darījums turpinās kā parastais pārdošanas darījums.)	**Pievienojiet TIP** Ievadīt TIP tagad? **Nē** **Jā**
Klients ievada "tējas naudas" (TIP) summu un nospiež zaļo taustiņu. **Maksimālais TIP ir 20% no summas.** Tālāk darījums turpinās kā parastais pārdošanas darījums. Darījuma beigās terminālis izdrukā kvīti, kurā ir atzīmēta arī "tējas naudas" (TIP) summa.	Pievienojiet TIP (EUR) Ievadiet TIP... **0.00** 10.00 (max 20%)

Pārdevēja kvīts

KARTES APMAKSAS KVĪTS
Terminals

KOMPĀNIJA NOSAUKUMS
ADRESE
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101
Maksājumu karte
VISA
AID: A0000000012345
PAN: ************0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000
TIP
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa: 10.00 EUR
TIP: 2.00 EUR
Kopā: 12.00 EUR

TRANS. PABEIGTA
PIN PĀRBAUDĪTS

Pircēja kvīts

Sveicintāti!
KARTES APMAKSAS KVĪTS
Terminals

KOMPĀNIJA NOSAUKUMS
ADRESE
Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101
Maksājumu karte
VISA
AID: A0000000012345
PAN: ************0017
CID: 40 TC:95D248A23412E422
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000
TIP
Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04
Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa: 10.00 EUR
TIP: 2.00 EUR
Kopā: 12.00 EUR

TRANS. PABEIGTA
Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei
UZ redzēšanos!